



NÁVOD PRO ZÁKAZNÍKY · 2026

WILD CAMP OHIO · NÁVOD

Tvůj střešní stan na auto · jak ho rozložit a složit za 5 minut, jak se o něj starat,
tipy do terénu a kde hledat místa na spaní.

● ROZLOŽ · SBAL · JEŽ

MAMSBALENO.CZ



TIP NA ZÁVĚR

KDE HLEDAT MÍSTA?

Místa ke kempování najdeš přes ověřené aplikace. Vždy se předem ujisti, že je na místě
povoleno přenocovat.

P

PARK4NIGHT

Mimo kemp · recenze · offline

B

BEZKEMPU.CZ

Česká síť tábořišť v přírodě

TELEFON

+420 776 321 352

info@mamsbaleno.cz

WEB

mamsbaleno.cz

www.mamsbaleno.cz

JAK ROZLOŽIT STAN

- 1 Zaparkuj a zajisti auto** – ideálně v rovině, aby se ve stanu dobře spalo.
- 2 Odepi 2× suchý zip pásky**, které pojistily obal, a stáhni je dolů. Pozor, pásky mají kovové konce – *chraň karoserii auta*.
- 3 Ohrň si spodní lem** a rozepti zip ze tří stran obalu.
- 4 Stáhni plachtu** – můžeš ji srolovat, nebo vytáhnout z drážky do strany a uložit do vozu. *Nenechávej ji volně ležet na zemi*.
- 5 Odjisti žebřík a roztáhni ho**.
- 6 Odjisti 2 překry** v rozích stanu.
- 7 Zapáči za vytažený žebřík** a druhou rukou zatáhni k sobě. Krokem dozadu se ti stan otevře.
- 8 Žebřík slouží jako noha** – proto od vrchu postupně odjišťuj pojistky, aby měl stan podlahu v rovině. *Nikdy nesmí žebřík zůstat odjištěný* – mohlo by dojít k poškození stanu.
- 9 Vytáhni ze stanu vaky na boty** a zasuň je do drážky vedle žebříku. Pak ohrň lem stanu dolů, aby vaky nevyklouzly.
- 10 Z obalu vyjmi 8 tyčí**, zasuň je do připravených otvorů a prohnutím tyčí roztáhni stříšky nad okny.
- 11 Uvnitř jsou natažené 4 gummy**, které pomáhají skládat stan. Odepi je a ulož například do odkládacího vaku na straně stanu.

HOTOVO • Stan je připravený k použití.

SKLÁDÁNÍ

JAK STAN SLOŽIT

Skládání funguje **stejným principem, jen opačně**. Stříšky nad okny doporučujeme před skládáním zajistit kolíky na stanu – půjde to pak snáz. Důležité je **před složením vrátit gummy dovnitř stanu**.

Před tím, než zajistíš krycí plachtu, **obejdi stan dokola**. Pokud plachty stanu visí ven, nadzvedni je a zastrč dovnitř. Teprve potom zajisti překry v rozích, slož žebřík a nakonec natáhni krycí plachtu a suché zipy.

JAK SE CHOVAT

JAK SE CHOVAT K AUTOSTANU

- **Zákaz kouření** uvnitř i v blízkosti stanu – uvnitř platí zákaz i pro elektronické cigarety.
- **Zákaz otevřeného ohně** v blízkosti stanu.
- Pokud to není nutné, **nebalte stan mokrý**. Pokud se tak stane, roztáhněte ho při nejbližší možné příležitosti a nechte vyschnout.
- Pokud stan potká nehoda s ptáky nebo jiná smůla, **očistěte vlhkým hadrem bez chemie**.
- **Pozor na změnu výšky a těžiště vozidla**. Doporučujeme si vozidlo přeměřit a dbát zvýšené opatrnosti při vjezdu se sníženou výškou (podzemní garáže, podjezdy, větve stromů).
- Při **velmi silném větru** doporučujeme stan složit a počkat, až vítr poleví.
- **Nevstupujte do stanu v botách** – zbytečně se zanesete matrace.
- **Skládejte stan prázdný**. Ponechat lze jen slabé deky nebo spacáky, které je nutné rozložit a narovnat.
- V prostoru stanu je **zákaz skákání** – hrozí poškození konstrukce.
- Maximální povolená rychlost s autostanem je **120 km/h**, doporučujeme však jet **maximálně 110 km/h**. Záleží také na nosnosti vašich střešních nosičů.